USER MANUAL
STEAM IRON
POWER: AC220-240V 50/60Hz 1600W

Please read these instructions for use and have a good look at the illustration before using the appliance

(EN)Specifications:
Model:SI-DN-2026 / SI-DN-2026-1
Function: Dry Ironing, Spray Ironing, Steam, Vertical Steam, Burst of Steam,Self-Cleaning
Rated parameter:AC220-240V 50/60Hz 1600W
Type of Fabric:Non Silk Wool Cotton Linen

(EN)Safety Instructions:
When using your iron, basic safety precautions should always be followed:
1.Make sure the power used corresponds with the one indicated on the rating label.
2.Use the iron only for needed use as described in the instruction manual.
3.Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Do not leave appliance unattended while connected or on an ironing board. Burns can occur from touching hot metal parts,hot water or escaping steam.
4.Keep the iron out of reach of children.
5.Unplug the iron from the mains electrical supply before:
11. Cleaning
12. Filling with water or emptying the water tank.
13. Immediately after use.
6.Never operate the iron with damaged power cord or plug, or after it has fallen or been damaged in any way. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron, take it to a qualified service center for examination and repair.
7.Use only with voltage of 220-240V.
8.To protect against a risk of electric hazards, do not immerse the iron in water or any other liquid.
9.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
10.The iron must not be left unattended while it is connected to the mains supply.
11.Do not use the iron if the water tank has been dropped until the water reservoir is filled with water.
12.The iron must be used and rested on a stable surface.
13.When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
14.The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.

(EN)Cautions of the first use:
1.The iron is heated upward, and as a result, the iron may slightly smoke when switched on for the first time.After a short while,this will cease.
2.Please remove the PE film on the soleplate any sticker or protective foil from the soleplate.Clean the soleplate with a soft cloth.
3.Keep the soleplate smooth,avoid hard contact with metal objectsuch as clothes rack, zipper,buttons,jewelry.
4.Pure water fabrics(100% wool)may be pretreated to prevent the iron set to a steam position. Preferably set the steam regulator to strong position,and use a dry pressing cloth.

(EN)Component Name:
A—Spray Nozzle B—Water Filling Cover C—Steam Regulator D—Vertical Steam Button E—Spray Button F—Thermostat Dial G—Water Reservoir H—Power Indicator Light I—Self Cleaning Button J—Soleplate

(EN)Filling With Water:
1.Set the steam regulator to 0(no steam)(only for steam dry).
2.Hold the iron by hand and slant the iron with 45°down,open Water Filling Cover if any.
3.Fill in water through the water filling hole with the help of a cup or under a tap.If it is advisable to use distilled water,do not put the chemically water in the water reservoir.
4.Wipe off the water over the box,put the cover.but the remaining water after use.

(EN)Dry Ironing:
1.Before running the iron,please classify the clothes as per its washing label,as it will be qualified for the iron to heat up that to cool, the clothes (such as synthetic fabric, silk,etc)with lower ironing temperature shall be ironed firstly,and then iron the clothes(such as wool, cotton,linen,etc)with higher temperature.
2.Inject the iron on its end, and turn the thermostat dial to the MIN position.
3.Plug in the iron and select the temperature by turning the thermostat dial.If there is water in the reservoir,select the steam ironing function.Wait until the heat light and the indicator light goes off,showing that the required temperature has been reached.

(EN)Steam Ironing:
1.Fill water in the iron as per the water-filling methods.
2.Plug the appliance in the socket.
3.Fully set thermostat dial to MAX position as per the temperature indicator.steam iron will be available,otherwise wait more.Wait for the steam indicator light goes off.
4.Select the steam regulator according to the amount of steam required.
5.Set the steam regulator control knob to the steam output by rotating the steam regulator anticlockwise.otherwise decrease
Caution:Do not iron Nylon, Synthetic Silk and Silk cannot use the steam iron otherwise it will damage the finish of surface.

(EN)Burst of Steam:
This function will be able to provide more steam to remove stubborn creases.
1.Set the thermostat dial button to MAX until the indicator light goes off.
2.Release the button by pressing the steam button.
3.Wait for several minutes and let the steam penetrate through the fabric,and then release the steam through pressing this buttons again.
Note:
1. There should be 3-5 seconds rest between two times of pressing Steam Button in order to avoid water splashing out.
2. Fill the water in the MAX position before using steam function.
3. In order to prevent the water leaking from soleplate , please do not press the steam button continuously more than 5 seconds.

(EN)Spraying Methods:

1.Fill the water in the iron as per water-filling methods.
2.Press water spray button.
3.Note:No matter what steam ironing of dry ironing is,spray will always be available in any time.

(EN)Self- cleaning:
To remove dirt and dust, the iron should be cleaned at least once a month.
1) If half of the box with.Turn the steam regulator to no steam position and the thermostat dial to the MIN position. Plug the iron into the mains socket.Turn the thermostat dial to Max position.
2) When the power indicator light goes off, i.e. the steam iron has been in its presetting temperature.
3.Hold the iron horizontally over a sink or basin.
4) Press the self-cleaning button. Hold the iron down while shaking the iron lightly to eliminate the dirt.The plate gives off hot water and steam.
5.During this operation you can press the steam button a number of times,remembering to pause for at least 30 seconds between one burst of steam and the next.
6) When the tank is empty, release the self-cleaning button.
7) Turn the thermostat dial to the MIN position and unplug the iron from the mains socket.Leave the iron to cool and clean the plate with a soft cloth.

(EN)Type of Fabric and Thermostat Dial Form:

Caution: Please note that on the label means that this article may not ironed	
Instructions on Label	Type of Fabric / Thermostat dial
Wool Silk Nylon	MAX
Cotton Linen	MIN

Caution:If the fabric consists of various kinds of fibers,always select the lowest ironing temperature of the various kinds of fiber

(EN)After Ironing:
To extend the life of the iron,whenever you finish ironing,you are recommended to empty the reservoir as follows:
1.Set the steam regulator to 0.Empty the iron by opening Water Filling Cover and holding it with the tip pointing upwards.Shake it lightly above a sink then close the cover.So dry the remaining moisture.turn the iron on again with the thermostat dial in the MAX position with the steam regulator in the 0 position.Let the iron heat up for a few minutes.Turn the iron off,leave it to cool.Clean the plate with a dry cloth as traces of moisture could mark it.

(EN)Cleaning and Maintenance:
Before cleaning,remove the plug from the socket and allow the iron to cool down sufficiently.
1.Clean the soleplate with a damp cloth and a little detergent.Wipe dry with a soft cloth.
2.Fill the it tank(approx.1/3 of the tank)with water and a damp cloth with vinegar.Iron until the soleplate.
3.Never use strong acid or alkali in order to avoid damaging the soleplate.
4.If the scale blocks the steam hole,please remove the scale with toothpick.do not damage

(ES)Especificaciones:
Numero de Modelo:SI-DN-2026 / SI-DN-2026-1
Funciones: Planchado en seco, Planchado con Vapor Vertical, Ráfaga de vapor, Autolimpieza
Parámetro nominal: AC220-240V 50/60Hz 1600W
Tipo de tela: Nailon, Seda, Lana, Algodón, Lino

(ES)Instrucciones de seguridad:
Al usar la plancha, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:
1.Asegúrese de que la energía utilizada se corresponda con la indicada en la etiqueta de clasificación.
2.La plancha se usa solo para el uso necesario que se describe en el manual de instrucciones.
3.Se requiere una supervisión estricta cuando se utiliza cualquier aparato cerca de los niños. No deje la plancha desatendida mientras está conectada o sobre una tabla de planchar. Las quemaduras pueden ocurrir por tocar partes de metal caliente, agua caliente o vapor.
4.Mantenga la plancha fuera del alcance de los niños.
5.Desconecte la plancha del suministro eléctrico antes de:
11.Limpiar.
12.Rellenar con agua o vaciar el depósito de agua.
13.Inmediatamente después de su uso.
6.Nunca opere la plancha con un cable de alimentación o el enchufe dañados, o después de que se haya caído o haya sido dañada de alguna manera. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no desarme la plancha, llévela a un técnico cualificado para su examen y reparación.
7.Use solo con voltaje de 220-240V.
8.Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja la plancha en agua ni en ningún otro líquido.
9.Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
10.La plancha no debe dejarse desatendida cuando está conectada al suministro eléctrico.
11.El orificio debe retirarse de la salida del calcetín antes de llenar el depósito de agua.
12.La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable.
13.Cuando coloque la plancha en su soporte,asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca sea estable.
14.La plancha no debe usarse si se ha caído, si hay signos visibles de daño o si tiene fugas.

(ES)Precauciones de primer uso:
1.La plancha se ha engrasado y como resultado, la plancha puede humear ligeramente cuando se encienda por primera vez. Después de un rato, esto cesará.
2.Antes de usarla por primera vez, retire cualquier pegatina o lámina protectora de la suela. Limpie la suela con un paño suave.
3.Mantenga la placa base lisa, evite el contacto fuerte con objetos metálicos como perchas, botón y cierre de cremallera(?).
4.Las telas puras (100% lana) se pueden planchar cuando la plancha está en la posición de vapor. Es preferible que coloque el regulador de vapor en una posición fuerte y use un paño de planchado seco.

(ES)Partes de la Plancha:
A—Boquilla rociadora B—Tapa de llenado de agua C—Regulador de vapor D—Botón de ráfaga de vapor E—Botón de pulverización F—Regulador del termostato G—Depósito de agua H—Luz indicadora de encendido I—Botón de autolimpieza J—Suela

(ES)Llenado de agua:
1. Ponga el regulador de vapor en 0 (= sin vapor) (solo para plancha de vapor).
2. Sujete la plancha con la mano e inclínela 45 ° hacia abajo, abra la tapa de llenado de agua si la hubiera.
3. Llene el agua en la caja a través del Orificio de Llenado de Agua, si el agua es demasiado dura se recomienda usar agua destilada, no ponga el agua químicamente en el depósito de agua.
4.Limpie el agua sobre la caja y vuelva a retirar restante después de su uso.

(ES)Planchado en seco:
1. Antes de usar la plancha, por favor clasifique la ropa según su etiqueta de lavado, es que será más rápido para la plancha calentar que para enfriar, la ropa (como tela sintética, seda, etc.) con una temperatura de planchado más baja se debe planchar primero, y luego planche la ropa (como lana, algodón, lino, etc.) con una temperatura más alta.
2. Coloque la plancha sobre su extremo y gire el dial del termostato a la posición MIN.
3. Enchufe la plancha y seleccione la temperatura girando el dial del termostato. Si hay agua en el depósito, seleccione la función de planchado con vapor. Espere hasta que la luz indicadora se apague y luego la luz de calor y la luz indicadora de encendido se apaguen.

(ES)Planchado a vapor:
1.Llene la plancha con agua según los métodos de agua-llenado.
2.Enchufe el aparato en la toma.
3. Gire el dial del termostato a la posición MAX según el indicador de temperatura. la plancha de vapor estará disponible; de lo contrario, el agua puede filtrarse por la placa base. Espere hasta que la luz indicadora de encendido se apague, luego gire el regulador de vapor en el ángulo adecuado.
5.Ajuste correctamente el regulador de vapor, aumente la salida de vapor girando el regulador de vapor en sentido antihorario, de lo contrario disminuya.
Precaución: No planche nailon, seda sintética y seda, nailon, seda sintética y seda , de lo contrario dañará el acabado de la superficie.

(ES)Ráfaga de vapor:
Esta función será capaz de proporcionar más vapor para eliminar las pliegues obstinados.
1.Ajuste el botón de dial del termostato a MAX hasta que se apague la luz indicadora.
2.Suelte el vapor pulsando el botón de vapor.
3.Espere varios minutos y deje que el vapor penetre a través de la tela, y luego suelte más vapor presionando este botón.
Nota:
1. Debe haber 3-5 segundos de descanso entre dos veces se presionar el botón de vapor para evitar que el agua salpique.
2. Enchufe la plaza de agua en la posición MAX antes de usar esta función.
3. Para evitar que el vapores de la placa base, por favor no presione el botón de vapor continuamente durante más de 5 segundos.

(ES)Métodos de pulverización:

(ES)Características de autolimpieza:
Para eliminar la suciedad y el polvo, la plancha debe limpiarse al menos una vez al mes.
1) Si la caja está llena a la mitad. Gire el regulador de vapor a la posición sin vapor y el dial del termostato a la posición MIN. Enchufe la plancha en la toma de corriente y gire el dial del termostato a la posición Max.
2) Cuando la luz de encendido se apaga, es decir, la plancha de vapor ha estado en su temperatura preestablecida.
3.Sostenga la plancha horizontalmente sobre un fregadero o un lavabo.
4) Presione el botón de autolimpieza. Mantenga la plancha hacia abajo mientras la agita ligeramente la plancha para eliminar la suciedad. La placa desprende agua caliente y vapor.
5.Durante esta operación, se puede pulsar el botón de vapor varias veces, recordando hacer una pausa de al menos treinta segundos entre una ráfaga de vapor y la siguiente.
6.Cuando el tanque esté vacío, suelte el botón de autolimpieza.
7) Gire el dial del termostato a la posición MIN y desenchufe la plancha de la toma de corriente. Deje que la plancha se enfríe y limpie la placa con un paño suave.

(ES)Tipos de Tela y Posición del Termostato:

Precaución: Tenga en cuenta por favor que en la etiqueta significa que esta artículo puede no ser planchado.	
Instrucciones en la etiqueta	Tipo de tela / Dial del Termostato
Lana Seda Nylon	MAX
Algodón Lino	MIN

Precaución: Si la tela contiene varios tipos de fibras, seleccione siempre la temperatura de planchado más baja de los diversos tipos de fibra.

(ES)Después de planchar:
Para prolongar la vida de uso de la plancha, cada vez que termine de planchar, se recomienda vaciar el depósito de la siguiente manera:
1.Ajuste el regulador de vapor a 0. Vacíe la plancha abriendo la tapa de llenado de agua y sosteniéndola con la punta hacia arriba. Agítela ligeramente sobre un fregadero y luego cierre la tapa. Para secar la humedad restante, vuelva a encender la plancha con el selector de temperatura en la posición MAX y el regulador de vapor en la posición 0. Deje que la plancha se caliente durante unos minutos. Apague la plancha y déjela enfriar. Limpie la placa con un paño seco ya que los rastros de humedad podrían manchar.

(ES)Limpieza y mantenimiento:
Antes de limpiar, retire el enchufe de la toma de corriente y deje que la plancha se enfríe lo suficiente.
1.Limpie la placa base con un paño húmedo y un limpiador no abrasivo (líquido).
2.Llene el tanque de agua (aprox. 1/3 del tanque) con agua y vinagre y luego plancha para limpiarla.
3.Nunca use ácidos o álcalis fuertes con fin de evitar dañar la placa.

(DE)Namen der Komponenten :
A — Sprühdüse B — Wasserfüllabdeckung C — Dampfregler D — Bersténdampfknopf E — Sprühknopf F — Thermostatknopf G — Wasserbehälter H — Betriebslampe für Stromversorgung I — Selbstreinigender Knopf J — Bügelsohlenplatte

(DE)Trockenes Bügeln:
1.Bevor Sie das Bügeleisen benutzen, unterscheiden Sie die Kleidung bitte gemäß den Waschetikett, da sich das Bügeleisen schneller erwärmt kann, Zum Abkühlen müssen die Kleidungsstücke (wie synthetisches Gewebe, Seide usw.) mit niedriger Bügeltemperatur zuerst gebügelt werden, und dann die Kleidung (wie Wolle, Baumwolle und Leinen usw.) mit höherer Temperatur gebügelt werden.
2.Stellen Sie das Bügeleisen auf und drehen Sie das Thermostatrad in die Position MIN.
3.Schließen Sie den Stecker an und stellen Sie die Temperatur durch Drehen des Thermostat-Einstellrades. Wenn sich Wasser im Vorratsbehälter befindet, drehen Sie den Dampfregler auf die Position. Warten Sie bis die Kontrollleuchte erlischt und anzeigt, dass die erforderliche Temperatur erreicht ist.

(DE)Dampfbügeln:
1.Füllen Sie Wasser in das Bügeleisen gemäß den Wasserfüllmethoden.
2.Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
3.Drehen Sie den Thermostatknopf auf die Temperaturanzeige nur auf die Position MAX stellen, ist Dampfbügeleisen verfügbar, da sonst Wasser aus der Bodenplatte austreten kann. Es wird erwogen, dass die Temperatur bereit ist, bis die Anzeigelampe erlischt.
4.Wählen Sie den Dampfregler gemäß der Menge des benötigten Dampfes.
5.Stellen Sie beim Aufdrehen des Bügeleisens ocher, dass die Oberfläche, auf der der Stärker steht, stabil ist.
Die Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es fallen gelassen wurde, sichtbare Anzeichen von Beschädigungen vorliegen oder wenn es undicht ist.

(DE)Hinweise zur ersten Benutzung:
1.Das Bügeleisen wird nach oben erhitzt, wenn das Bügeleisen beim ersten Einschalten leicht rauchen. Nach kurzer Zeit hört dies auf.
2.Entfernen Sie vor der ersten Benutzung alle Aufkleber oder Schutzfolien von der Bügelsohle. Reinigen Sie die Bügelsohle mit einem weichen Tuch.
3.Halten Sie die Bügelsohle glatt, vermeiden Sie harten Kontakt mit Metallgegenständen (wie Kleiderbügel, Reißverschluss).
4.Reine Wollstoffe (100% Wolle) können mit auf Dampf gestellten Eisen gepresst werden. Stellen Sie den Dampfregler vorzugsweise auf starke Position und benutzen Sie ein trockenes Pressetuch.

(DE)Sicherheitshinweise:
Beim Gebrauch Ihres Bügeleisens sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden:
1.Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit dem auf dem Typenschild angegebenen Daten übereinstimmt.
2.Verwenden Sie das Bügeleisen nur für den richtigen Zweck, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.
3.Lassen Sie Kinder nie Nähe von Kindern lassen und, ist eine genaue Überwachung erforderlich, wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird. Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt, wenn es angeschlossen ist oder auf einem Bügelbrett liegt. Verbrennungen können durch Berühren heißer Metallteile, heißes Wasser oder Dampf auftreten.
4.Halten Sie das Bügeleisen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5.Bitte den Netzstecker ziehen, bevor Sie:
11. reinigen
12. Wasser einfüllen oder Wasserbehälter leeren.
13. Unmittelbar nach Gebrauch
6.Betreiben Sie das Bügeleisen niemals mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker oder nachdem es fallen gelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Zwingen Sie das Bügeleisen nicht, um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden, und bringen Sie es zu einem qualifizierten Service Center zur Untersuchung und Reparatur.
7.Lassen Sie das Bügeleisen nicht über Nacht abkühlen.
8.Tauchen Sie das Bügeleisen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten auf, um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden.
9.Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von vom Hersteller oder seinem Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
10.Das Bügeleisen darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.
11.Bitte den Netzstecker ziehen, bevor Sie mit Wasser füllen.
12.Das Bügeleisen darf auf einer stabilen Oberfläche benutzt und gelagert werden.
13.Stellen Sie beim Aufstellen des Bügeleisens sicher, dass die Oberfläche, auf der der Ständer steht, stabil ist.
14.Das Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es fallen gelassen wurde, sichtbare Anzeichen von Beschädigungen vorliegen oder wenn es undicht ist.

(DE)Namen der Komponenten:
A—Sprühdüse B—Wasserfüllabdeckung C—Dampfregler D—Bersténdampfknopf E—Sprühknopf F—Thermostatknopf G—Wasserbehälter H—Betriebslampe für Stromversorgung I—Selbstreinigender Knopf J—Bügelsohlenplatte

(DE)Einfüllen von Wasser:
1.Stellen Sie den zweimaligen Drücken der Dampfstoße sollte eine Pause von 3 bis 5 Sekunden liegen, um das Wasser nicht herauszuspritzen.
2. Füllen Sie das Wasser bis zur MAX-Position, bevor Sie diese Funktion benutzen.
3. Um zu verhindern, dass das Wasser aus der Bodenplatte austritt, drücken Sie den Dampfknopf nicht länger als 5 aufeinander folgenden Sekunden.

(DE)Sprühmethoden:
1.Füllen Sie Wasser in Bügeleisen gemäß den Wasserfüllmethoden in das Bügeleisen ein.
2.Sprühtaste drücken.
3.Hinweis: Egal ob man Dampfbügeln oder trockenes Bügeln benutzt, Sprühen ist immer verfügbar.

(DE)Selbstreinigung:
Um Schmutz und Staub zu entfernen, sollte das Bügeleisen mindestens einmal im Monat gereinigt werden.
1.Füllen Sie Hälfte der Box mit Wasser. Stellen Sie den Dampfregler auf keine Dampfposition und den Thermostatschalter auf die Position MIN. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Drehen Sie den Thermostatschalter auf die Position Max.
2.Wenn die Betriebsanzeige erlischt, d.h. das Dampfbügeleisen hat seine voreingestellte Temperatur.
3.Halten Sie das Bügeleisen horizontal über ein Waschbecken oder Becken.
4.Drücken Sie die Taste "Selbstreinigung" und halten Sie sie gedrückt, während Sie das Bügeleisen leicht schütteln, um Schmutz zu entfernen. Die Bodenplatte gibt heißes Wasser und Dampf ab.
5.Während dieses Vorgangs können Sie die Dampftaste mehrmals drücken, wobei Sie jedoch eine Pause von mindestens 30 Sekunden zwischen jedem Dampfstoß einhalten müssen.
6.Wenn der Wasserbehälter leer ist, lassen Sie die Selbstreinigungstaste los.
7.Drehen Sie den Thermostatschalter in die Position MIN und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Bügeleisen abkühlen und reinigen Sie die Bodenplatte mit einem weichen Tuch.

(DE)Art des Stoffes und Thermostat-Zifferblattform:

Vorsicht: Bitte beachten Sie, dass auf dem Etikett bedeutet, dass dieser Artikel möglicherweise nicht gebügelt werden sollte.	
Anweisungen auf dem Etikett	Art des Stoffes / Thermostatknopf
Wolle Seide Nylon	MAX
Baumwolle Leinen	MIN

Achtung: Wenn der Stoff aus verschiedenen Arten von Fasern besteht, wählen Sie immer die niedrige Bügeltemperatur wegen der Arten der verschiedenen Fasern.

(DE)Nach dem Bügeln:
Um die Lebensdauer des Bügeleisens zu verlängern, wird empfohlen, den Behälter nach Beendigung des Bügelns wie folgt zu entleeren:
Zehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Bügeleisen, indem Sie die

Wasserfüllabdeckung öffnen und mit der Spitze nach oben halten. Schütteln Sie es leicht über einem Waschbecken und schließen Sie dann die Abdeckung. Trocknen Sie die restliche Feuchtigkeit. Bügeleisen erneut einschalten, Thermostatknopf in die Position MAX und Dampfregler in der Position 0 stellen. Lassen Sie das Bügeleisen erhitzt aus der Bodenplatte mit einem trockenen Tuch, da Feuchtigkeitsspuren Flecken verursachen können.

(DE)Reinigung und Instandhaltung:
Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Bügeleisen ausreichend abkühlen.
1.Reinigen Sie die Bodenplatte mit einem feuchten Tuch und einem nicht scheuernden (flüssigen) Reiniger ab.
2.Füllen Sie den Tank der Bügelsohle halbvoll, wischen Sie die Bügelsohle mit einem feuchten Tuch mit Essig ab.
3.Verwenden Sie niemals starke Säure oder Alkali, um eine Beschädigung der Bügelsohle zu vermeiden.
4.Wenn die Wasser das Dampfloch blockiert, entfernen Sie die Klinge bitte mit einem Zahnstocher. Beschädigen Sie nicht die Bügelsohle, um Kratzer zu vermeiden.

(DE)Einfache Reparaturen:

Fehler	Mögliche Gründe	Maßnahmen
Kein Dampf vorhanden	Zu wenig Wasser in der Box	Füllen Sie Wasser in die Box ein
	Dampfregler ist nicht richtig eingestellt	Stellen Sie den Dampfregler auf den richtigen Dampfpunkt ein
Kein Dampf vorhanden	Dampfregler ist nicht richtig eingestellt	Stellen Sie den Dampfregler auf den richtigen Dampfpunkt ein
	Überprüfen Sie, ob der Dampfregler auf Dampf eingestellt ist	Stellen Sie den Dampfregler auf Dampf ein
	Kein oder zu wenig Wasser in der Box	Füllen Sie Wasser in die Box ein
Aus der Bügelsohle fällt Wasser aus	Stellen Sie den Thermostatknopf auf die richtige Temperatur ein	Stellen Sie den Thermostatknopf auf die richtige Temperatur ein
	Sie füllen nicht immer noch nicht aus	Öffnen Sie den Dampfdeckel und warten Sie die Kontrollleuchte erlischt
	Das Wasser ist über der Maximalposition	Stellen Sie das richtige Wasser aus
Wenig Dampf	Überprüfen Sie, ob sich der Dampfregler auf der richtigen Dampfposition befindet	Stellen Sie den Dampfregler auf die richtige Dampfposition ein
	Dampfloch oder Box verstopft	Lassen Sie das Bügeleisen abkühlen und reinigen Sie es
Rein Sprühen	Nicht genug Druck oder Luft im Inneren	Drücken Sie die Sprühtaste mehr als einmal und drücken Sie dann die Sprühknopf mehrmals schnell hintereinander
	Kein oder wenig Wasser in der Box	Füllen Sie Wasser in die Box ein

Wenn Sie nach den angemessenen Methoden das Bügeleisen reparier haben und es funktioniert immer noch nicht, senden Sie bitte das Bügeleisen zur Reparatur an unseren speziellen Reparaturagenten.

(FR)Spécifications:
Modèles:SI-DN-2026 / SI-DN-2026-1
Fonctions : repassage à sec, vaporisation, vapeur, vapeur verticale, éclatement de vapeur, autonettoyage
Paramètres nominaux : 220 - 240 Volts 50/60 Hz 1600 W
Type de tissu:Nylon, Soie,Laine, Coton, Lin

(FR)Instructions de sécurité:
Lorsque vous utilisez votre fer à repasser, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées :
1. Assurez-vous que la puissance utilisée correspond à celle indiquée sur l'étiquette de puissance.
2. Utilisez le fer à repasser uniquement pour l'usage prévu comme décrit dans le manuel.
3. Lorsque tout appareil est utilisé près d'enfants, une surveillance étroite est utilisé à proximité d'enfants. Ne laissez pas le fer à repasser sans surveillance lorsqu'il est branché ou sur la table à repasser. Vous pouvez vous brûler en touchant des pièces métalliques chaudes, de l'eau chaude ou la vapeur s'échappant.
4.Gardez le fer à repasser hors de portée des enfants.
5.Débranchez le fer à repasser de l'alimentation électrique avant :
11.Nettoyage
2) Remplir de l'eau ou vider le réservoir d'eau.
3) Immédiatement après utilisation.
6.Ne faites jamais fonctionner le fer à repasser avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés ou après qu'il soit tombé ou ait été endommagé de quelque manière que ce soit. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas le fer à repasser, apportez-le à un technicien qualifié pour examen et réparation.
7.Utilisez uniquement avec une tension comprise entre 220 et 240 volts.
8.Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez pas le fer à repasser dans l'eau ou tout autre liquide.
9.Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après-vente ou par une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
10.Le fer à repasser ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation électrique.
11.Le fonctionnement de l'appareil est interdit si le réservoir d'eau ne soit rempli d'eau.
12.Le fer à repasser doit être utilisé et posé sur une surface stable.
13.Lorsque vous placez le fer à repasser sur son support, assurez-vous que la surface sur laquelle le support est placé est stable.
14.Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.

(FR)Précautions pour la première utilisation :
1.Le fer à repasser a été graissé et, par conséquent, il peut légèrement fumer lors de la première mise en marche. Après un peu de temps, cela cessera.
2.Avant la première utilisation, retirez l'autocollant ou le feuille de protection de la semelle et nettoyez la semelle avec un chiffon doux.
3.Gardez la semelle lisse, évitez tout contact avec des objets métalliques (tels que portevêtements, boutons et fermetures à glissière).
4.Les tissus purs (100 % laine) peuvent être repassés avec le fer à repasser réglé sur la position vapeur. Il est préférable de régler le régulateur de vapeur en position forte et d'utiliser un chiffon sec pour le repassage.

(FR)Nom de composant :

(FR)Remplissage d'eau :
1. Réglez le régulateur de vapeur sur « 0 » (vapeur nulle) (uniquement pour le repassage à sec).
2. Tenez le fer à main et inclinez la centrale vapeur à 45° vers le bas, ouvrez le couvercle de remplissage d'eau s'il y en a un.
3. Remplissez d'eau à travers l'ouverture par l'orifice de remplissage d'eau, si l'eau est trop dure, il est conseillé d'utiliser de l'eau déminéralisée. Ne pas remplir de l'eau chimique dans le réservoir d'eau.
4.Essuyez l'eau sur le réservoir et versez l'eau restante après utilisation.

(FR)Repassage à sec :
1.Avant de faire fonctionner le fer à repasser, veuillez classer les vêtements en fonction de leur étiquette de lavage, car il sera plus rapide pour le fer à repasser à chauffer que pour le refroidir, les vêtements (tels que les tissus synthétiques, la soie, etc.) avec une plus faible température de repassage doit d'abord être repassés, puis les vêtements (tels que la laine, le coton et le lin, etc.) dont la température de repassage est plus élevée.
2.Placez le fer à repasser sur son extrémité et tournez le cadran du thermostat sur la position MIN.
3.Branchez la centrale vapeur et sélectionnez la température en tournant le cadran du thermostat. S'il y a de l'eau dans le réservoir, réglez le régulateur de vapeur en position « MAX ». Puis attendez que le voyant s'éteigne pour indiquer que la température requise a été atteinte.

(FR)Repassage à la vapeur :
1. Remplissez de l'eau dans la centrale vapeur selon les méthodes de remplissage d'eau.
2.Branchez l'appareil dans la prise de courant.
3.Si vous réglez uniquement le cadran du thermostat en position MAX selon l'indicateur de température, la centrale vapeur sera disponible ; sinon, attendez plus longtemps. Attendez que le voyant de la température s'éteigne, cela indique que la température requise a été atteinte.
5.Réglez correctement le régulateur de vapeur, augmentez la sortie de vapeur en tournant le régulateur de vapeur dans le sens antihoraire, sinon diminuez, sinon diminuez.
Attention : pour les tissus synthétiques, le nylon, la soie synthétique et la soie, la centrale vapeur ne peut pas être utilisée, sinon la finition de la surface sera endommagée.

(FR)Éclatement de la vapeur :
Cette fonction pourra fournir plus de vapeur pour éliminer les plis tenaces.
1.Réglez le cadran du thermostat sur MAX jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
2.Relâchez la vapeur en appuyant sur le bouton vapeur.
3.Attendez quelques minutes et laissez la vapeur pénétrer à travers le tissu, puis relâchez plus de vapeur en appuyant à nouveau sur ce bouton.
Note:
1. Pour éviter la meilleur résultat de vaporisation, il faut y avoir un temps de repos de 3 - 5 secondes entre deux pressions sur le bouton vapeur.

2. Remplissez l'eau jusqu'à la position MAX avant d'utiliser cette fonction.
3. Afin d'éviter que l'eau ne s'écoule de la semelle, n'appuyez pas sur le bouton vapeur de façon continue pendant plus de 5 secondes.

(FR)Méthodes de pulvérisation :
1.Remplissez de l'eau dans la centrale vapeur selon les méthodes de remplissage d'eau.
2.Appuyez sur le bouton de pulvérisation d'eau.
3.Note: Quelle que soit la méthode de repassage à la vapeur ou à sec, la pulvérisation sera toujours disponible dans tous les cas.

(FR)Auto-nettoyage :
Pour éliminer la saleté et la poussière, la centrale vapeur doit être nettoyée au moins une fois par mois.
1) Remplissez la moitié du réservoir avec de l'eau. Tournez le régulateur de vapeur en position sans vapeur et le cadran du thermostat en position MIN. Branchez la centrale vapeur dans la prise de courant et placez le cadran du thermostat en position MAX.
2.Lorsque le voyant d'alimentation s'éteint, c'est-à-dire lorsque la centrale vapeur a atteint la température préréglée.
3.Tenez la centrale vapeur à l'horizontale au-dessus d'un évier ou d'une cuvette.
4) Appuyez sur le bouton « Auto-nettoyage » et maintenez-le enfoncé tout en secouant légèrement la centrale vapeur pour éliminer la saleté. La semelle émet de l'eau chaude et de la vapeur.
5.Pendant cette opération, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton vapeur, en vous rappelant faire une pause d'au moins trente secondes entre un éclatement de vapeur et le suivant.
6) Lorsque le réservoir est vide, relâchez le bouton d'auto-nettoyage.
7) Amenez le cadran du thermostat sur la position MIN et débranchez la centrale vapeur de la prise de courant. Laissez la centrale vapeur refroidir et nettoyez la semelle avec un chiffon doux.

(FR)Type de tissu et forme du cadran du thermostat :

ATTENTION : Veuillez noter que sur l'étiquette signifie que cet article ne peut pas être repassé.	
Instructions sur l'étiquette	Type de tissu / Cadran du thermostat
Soie Laine Nylon	MAX
Coton Lin	MIN

Attention : si le tissu est composé de plusieurs types de fibres, choisissez toujours la température de repassage la plus basse de la composition de ces fibres.

(FR)Après le repassage :
Pour prolonger la durée de vie de la centrale vapeur, lorsque vous avez fini de repasser, il vous est recommandé de vider le réservoir comme suit :
Débranchez la centrale vapeur de la prise de courant. Videz la centrale vapeur en ouvrant le couvercle de remplissage d'eau et en la tenant la pointe vers le haut