urban SOCIETY

USER MANUAL

ELECTRIC KETTLE

POWER: 220-240V~ 50/60Hz 2200W

Schematic circuit diagram

English - - - - - Page 1
Español - - - - - Page 3
Português - - - - Page 5
Italiano - - - - - Page 7
Deutsche - - - - - Page 9
Français - - - - - Page 12
Polskie - - - - - Page 15
Slovenský - - - - Page 17

(EN)Product Introduction

The user-friendly electric kettle will bring convenience and enjoyment to your life!

1. This product can provide boiling water in a time-saving and power-efficient manner.
2. With the steam sensing controller, the power supply can be automatically cut off when water is boiling.
3. The power supply is cut off for protection against heating in a dry state, which is safe and reliable.
4. A high-quality thermostat is used.
5. This product is designed with a base that can rotate within 360 degrees.
6. This product is made of high-quality stainless steel, which is safe and healthy.

(EN)Product Structure

The indicator will light when the power supply is turned on and OFF when the power supply is turned off.

(EN)Use, Cleaning and Maintenance

I. Water filling:

A) Remove the lid from the base before filling water.
B) Open the lid before filling water and close it after filling water; otherwise, vapor will overflow during working.
C) The minimum water level must not be lower than the "MIN" position in order to prevent the heating element from heating in a dry state. The maximum water level must not be higher than the "MAX" position to avoid the overflow of boiling water as a result of too much water.

II. Boiling:

A) Insert the power plug connected to the base into the power socket, and put the kettle onto the base.
B) Press the power button of the kettle to turn on the power supply. The indicator will be ON and the kettle will start working.

III. Shutoff:

A) When water is boiling, manually lift the power button to turn off the power supply, and the indicator will be OFF.
B) If the power supply is not turned off manually with a short time after water boiling, the electric kettle will automatically trip. That is, the power button will automatically trip to the OFF position.

(EN)Notes:

1. If boiling is needed again, wait for 15-20 seconds before turning on the power supply.
2. If you press and hold the button forcibly, the working mechanism of the electric kettle will be destroyed.

IV. Cleaning:

A) The kettle can be cleaned with wet cloth. Turn off the power supply before cleaning. The base can be cleaned in the same way.
B) For the best effect of use, please always check the filter screen for scale. If any, rinse the filter screen with water or scrub it with a soft brush to remove any scale (do not clean the filter screen with metal objects).

(EN)Notes:

1. This kettle must not be immersed in water.
2. This electrical appliance must not be boiled in a dishwasher.
3. Do not use corrosive cleaning agents.
4. Keep the kettle in a ventilated and dry place after cleaning.

V. Regular descaling:

V. Regular descaling:
A) Calcium oxide is a kind of calcium deposit that is formed naturally after water heating. It will be deposited on the inner heating element, but harmless to the human body. If mixed with scale, beverage will not taste good, so descaling must be performed on a regular basis.
B) Conduct descaling 2-5 times a year under normal circumstances.
C) Add white vinegar and water at a ratio of 1:3 to the "MIN" position of the kettle, and turn on the power supply of the kettle. Wait until the "MAX" position.
D) Keep the mixture in the kettle for 24 hours. Then pour out the mixture, fill clean water to the "MAX" position, and turn on the power supply of the kettle.
3. Pour out the boiled water with scale and vinegar. Finally, clean the inside of the kettle with clean water.
4. If the boiling time is longer than the normal boiling circumstance or the power supply is automatically cut off during boiling, it indicates that scale needs to be removed.

(EN)Safety Instructions

1. Before use, carefully check whether the power supply used is consistent with the rated power supply of the product. If it is inconsistent, the product will be damaged and not be used. Contact professional technicians or authorized service agents for repairs if needed.
2. Keep this product away from children. Adults should supervise the children playing in the vicinity of this product.
3. Turn off the power supply and remove the power plug before filling water or cleaning this product. Do not touch the hot surface during use.
4. The water level must not exceed the upper limit water level of the kettle. If the water level is above the upper limit, water will overflow during boiling; if the water level is below the lower limit, the kettle will not work properly.
5. Do not use the kettle with its lid not closed; otherwise, the power supply will not be cut off automatically after water boiling.
6. Do not open the lid of the kettle when water is boiling; in order to avoid burns.
7. Do not turn on the power supply in the case of no water in the kettle; otherwise, the kettle will be damaged and not be operated.
8. The kettle must be used with the supporting power base provided by our company.
9. Do not remove, install or disassemble the power base by yourself. Contact professional technicians or our After-sales Service Department.
10. This product is for water boiling only, and must not be used for boiling of beverage, coffee, milk, or other liquid substances.
11. The kettle, power base and socket must not be immersed in water, to avoid the risk of electric shock and damage to this product.
12. Please keep the rubber bag of this product properly. Do not let children play with this bag or put it on the head, which may result in suffocation.
13. Prohibited hazards to the unattended children and the disabled are not considered in the product design. Note that these people need to be supervised or accompanied while using this product.

(ES)Introducción de producto

¡El hervidor eléctrico con el diseño humanizado proporciona la comodidad y el disfrute de la belleza a su vida!

1. Este producto puede proporcionar agua hervida de una manera ahorrativa y eficiente.
2. El controlador de inducción de vapor permite el apagado automático cuando el agua hervida.
3. Corta de energía se se hierve sin agua. Seguro y confiable.
4. Uso de termostato de alta calidad
5. Base giratoria de 360 grados
6. Acero inoxidable de alta calidad, seguro y saludable.

(ES)Figura de estructura del producto

El indicador se encenderá después de que se conecte la fuente de alimentación y se desconecta, cuando la fuente de alimentación está desconectada, la luz indicadora está apagada.

(ES)Uso y limpieza

I. Llenar el hervidor con agua:

A) Retire la tapa de la base antes de llenar la llenarlo con agua.
B) Abra la tapa para llenar agua, después lo cierra cerrarla, de lo contrario, el vapor de agua se desbordará durante el hervido.
C) El volumen mínimo de agua no puede ser inferior a la indicación "MIN", para evitar hacer daños a los componentes. El volumen máximo de agua no puede ser mayor que la indicación "MAX", para evitar el desbordamiento de agua y hervir que el agua hervendo desborde el hervidor.

II. Hervir el agua:

A) Inserte el enchufe del cable de alimentación conectado a la base en la toma de corriente y coloque el hervidor sobre la base.
B) Presione el botón del interruptor de encendido del hervidor hacia abajo, encienda la alimentación, el indicador se hervirá y el hervidor comenzará a funcionar.

III. Apagar:

A) Cuando el agua esté hervida, levante el interruptor de encendido hacia arriba. Después de que se apague, el indicador se apagará automáticamente.
B) Si el agua se hierve y no se apaga a mano, el hervidor se cortará automáticamente después de que hierva el agua.

(ES)Instrucciones de seguridad

1. Antes de usar, verifique detenidamente si la fuente de alimentación utilizada cumple con el voltaje nominal de este producto. Si no es conforme, no se usa. Contacte al personal técnico profesional o el servicio post-venta de rosca empresa para reparaciones.
2. No permita que los niños se acerquen a la hora de usar este producto. Los adultos deben prestar atención a los niños cuando están jugando cerca del hervidor.
3. Apagar agua, limpiar o no usar temporalmente, apagar el interruptor de alimentación del producto y desconecte el cable de alimentación.
4. El nivel de agua no debe exceder el límite superior del nivel de agua del hervidor. Si excede el límite superior del nivel de agua, el agua se desbordará cuando hierva; si se infiere al límite inferior del nivel de agua inferior, el hervidor no funcionará correctamente.
5. No lo use si la tapa del hervidor cerrado, de lo contrario, la energía no se cortará automáticamente después de que hierva el agua.
6. No abra la tapa del hervidor cuando el agua esté hirviendo para evitar daños;
7. No conecte el hervidor sin agregar agua a la fuente de alimentación, ya que esto acortará la vida útil del producto.
8. El hervidor debe utilizarse con la base de energía de nuestra empresa;
9. Cuando el cable de alimentación o la base de alimentación estén dañados, el usuario no desmontará, instalará o reparará por sí mismo, debe ser contacto con el técnico profesional o nuestro departamento de servicio posventa.
10. Este producto solo puede usarse para hervir agua, no para hervir bebidas, café, leche, alimentos u otros líneas.
11. Está prohibido remojar el hervidor, la base del cable de alimentación y el enchufe en agua para evitar el riesgo de choque eléctrico y los daños a este producto.
12. Guarde el embalaje de este producto en un lugar seguro. No permita que los niños juegan con él o se lo pongan en la cabeza. Esto puede ser asfixiante.
13. Este producto está diseñado sin tener en cuenta el peligro potencial para los niños desatendidos y las personas con discapacidad. ¡Estas personas deben usar el producto bajo supervisión y compañía! ¡Cuidado!

Nota:

1. Este aparato no debe sumergirse en agua.
2. No se permite limpiar el aparato en el lavaplatos.
3. No utilice detergentes corrosivos.
4. Después de la limpieza, guárdelo en un lugar ventilado y seco.

V. Descalcificación regular:

A) El óxido de cálcio es un depósito de cálcio que se forma naturalmente después de calentar el agua, a menudo se adhiere a los componentes y no es dañino para el cuerpo humano. Si se mezcla con la escala, la bebida que consume, el sabor no será muy bueno, por lo que debe realizarse regularmente.
B) En uso normal, generalmente se realiza la descalcificación 2-5 veces al año.
1. Mezcle el vinagre y el agua en una proporción de 1: 2 en la cámara no posible "MAX", deposite la cámara del hervidor para que el hervidor funcione y espere a que se apague automáticamente.
2. Después de almacenar el líquido mezclado en el hervidor durante 24 horas, tirelo y luego llene el hervidor con agua limpia hasta la posición "MAX" para hervir de nuevo.
3. Vierta el agua hervida con escala y vinagre. Por último, limpie el interior del hervidor con agua limpia.
4. Si el tiempo requerido para hervir el agua es mucho más largo de lo habitual o la energía se corta automáticamente cuando el agua se hierve, se indica que se requiere la descalcificación.

(PT)Introdução do produto

A chaleira elétrica com design humanizado oferece conveniência e beleza para a sua vida!

1. Aquecimento rápido, economizando de tempo e de eletricidade
2. Controlador de indução de vapor, desligamento automático após a água ferver
3. Desligamento automático em caso de seco para cortar energia, seguro e confiável
4. Termostato de alta qualidade
5. Base giratória de 360 graus
6. Aço inoxidável de alta qualidade, seguro e saudável

(PT)Estrutura do produto

Quando o energia é ligada, o indicador está acesso; quando a energia é desligada, o indicador está apagado.

(PT)Uso e limpeza

I. Llenar el hervidor con agua:

A) Remova a chaleira da base antes de encher água.
B) Abra a tampa para encher com água e feche-a depois; caso contrário o vapor fará o seguinte.
C) O volume mínimo de água não pode ser inferior à indicação "MIN", para evitar que o elemento de aquecimento seja seco. O volume máximo de água não pode ser superior à indicação "MAX", para evitar o enchimento excessivo de água, causando o transbordamento da água fervente.

II. Ferver água:

A) Insira a ficha do cabo de alimentação conectado à base na tomada de energia e coloque a chaleira na base.
B) Pressione o interruptor de energia da chaleira para ligar a alimentação, o indicador está aceso e a chaleira começa a funcionar.

III. Desligar:

A) Quando a água estiver fervendo, levante o interruptor de energia. Depois de cortar artificialmente a energia, o indicador está apagado.
B) Quando a água estiver fervendo por um tempo curto sem tempo e a energia não for cortada automaticamente, a chaleira será ativada automaticamente, ou seja, o interruptor de energia será desligado automaticamente para a posição de desligamento.

Nota:

1. Se precisar ferver novamente a água, aguarde 15 a 20 segundos antes de ligar novamente o interruptor.
2. Se você pressionar e segurar o interruptor à força, o mecanismo de trabalho da chaleira elétrica será destruído.

IV. Limpar:

A) Pode-se chaleira por limpa com um pano úmido. A energia deve ser desligada antes da limpeza e a base também pode ser limpa da mesma maneira.
B) Para obter o melhor efeito de uso, verifique sempre o depósito de cálcio na rede de filtro. Se houver, lave com água ou esfregue com uma escova macia (não use metal para limpeza).

Nota:

1. Este aparato no debe ser inmerso en agua.
2. No se permite limpiar el aparato en el lavavajillas.
3. Nño use productos de limpieza corrosiva.
4. Apóe a limpieza, guarde este aparato en local ventilado e seco.

V. Descalcificar regularmente:

A) El óxido de cálcio a un depósito de cálcio que se forma naturalmente apóo o aquecimento de agua, geralmente adere ao elemento de aquecimento e é inofensivo para o corpo humano. Se misturado com escala, a bebida que consome, o sabor não será muito bom, por isso deve ser descalcificado regularmente.
B) Em uso normal, a chaleira deve ser descalcificada geralmente 2 a 5 vezes por ano.
1. Misture o vinagre e a água em uma proporção de 1: 2 na chaleira na posição "MAX", deposite-o no interruptor para funcionar o hervidor e espere que ele esteja automaticamente.
2. Depois de armazenar o líquido misturado no hervidor por 24 horas, despeje o líquido misturado e enche a água limpa na posição "MAX" para funcionar.
3. Jogue fora a água fervente para levar o depósito de cálcio e o vinagre e, finalmente, limpe o interior do hervidor com água limpa.
4. Se o tempo necessário para ferver água for muito maior que o normal ou se a energia for cortada naturalmente quando a água for fervida, isso indica que o aparelho deve ser descalificado.

(PT)Instruções de segurança

1. Antes de usar, verifique cuidadosamente se a energia de alimentação usada está em conformidade de acordo com a tensão nominal do produto. Se não for conforme, não o use. Se necessário, entre em contato com o pessoal técnico profissional ou o serviço pós-venda de rosca empresa.
2. Não permita que os filhos se aproximem a fim de usar este produto. Os adultos devem prestar atenção à supervisão quando as crianças brincam nas proximidades.
3. Desligue a energia, limpe ou não usar temporalmente, desligue o interruptor de energia do produto e remova a fiche do cabo de alimentação.
4. Ao adicionar água, não exceda o limite superior do nível de água da chaleira. Se o limite máximo de água é ultrapassado, a água será transbordará durante a fervura; se o limite mínimo do nível da água não for atingido, a chaleira não funcionará corretamente.
5. Não o use se a tapa do hervidor cerrado, de lo contrario, la energía no se cortará automáticamente después de que hierva el agua.
6. No abra la tapa del hervidor cuando el agua esté hirviendo para evitar daños;
7. Não ligue a chaleira sem adicionar água, pois isso reduzirá a vida útil do produto;
8. O fornecimento de água deve ser conectado com a base de alimentação da nossa empresa;
9. Quando o cabo de alimentação ou a base de alimentação estiverem danificados, o usuário não deve consertá-lo sozinho, entre em contato com o técnico profissional ou a serviço pós-venda de rosca empresa;
10. Este produto só pode ser usado para ferver água, não para ferver bebidas, café, leite, alimentos ou outros fins.
11. Não mergulhe a chaleira, a base do cabo de alimentação e a tomada para evitar qualquer risco de choque elétrico e de danos a este produto.
12. Guarde a embalagem deste produto em um local seguro. Não deixe as crianças brincarem com a embalagem ou colocá-la na cabeça. Esta ação pode asfixiar.
13. Não foram consideradas para considerar o perigo potencial para crianças desacompanhadas e pessoas com deficiência, e essas pessoas devem usar o produto sob supervisão. Preste atenção!

(IT)Introduzione al prodotto

Il bollitore elettrico, design umanizzato, offre praticità e bellezza per la tua vita!

1. Bollire rapidamente l'acqua, risparmiare tempo ed elettricità
2. Regolatore di induzione del vapore, spegnimento automatico dopo l'accensione dell'acqua
3. Tralasciare antincendio a secco per intermpere l'alimentazione, sicuro e affidabile
4. Utilizzare un termostato di alta qualità
5. Base girevole a 360 gradi
6. Acciaio inossidabile di alta qualità, sicuro e sano

(IT)Disegno della struttura del prodotto

Quando energia è accesa, la spia è acesa; quando l'alimentazione è scollegata, la spia è spenta.

(IT)Istruzioni per utilizzo, pulizia e manutenzione

I. Riempire acqua:

A) Rimuovere il bollitore dalla base prima di riempire l'acqua.
B) Aprire il coperchio per riempire d'acqua e chiudere il coperchio; se non dimenticare di chiudere il coperchio dopo aver riempito l'acqua, altrimenti il vapore acqueo traboccerà durante il lavoro.
C) Il volume minimo dell'acqua non può essere inferiore all'indicazione "MIN", per evitare che l'elemento riscaldante si bruci per secco. Il volume massimo dell'acqua non può essere superiore all'indicazione "MAX", per evitare un eccessivo riempimento dell'acqua, causando il traboccamento dell'acqua bollente nel bollitore.

II. Bollire l'acqua:

A) Inserire la spina del cavo di alimentazione collegato alla base nella presa di corrente e posizionare il bollitore sulla base.
B) Premere il pulsante di accensione sul bollitore verso i basso, accendere l'alimentazione, la spia si illumina e il bollitore inizia a funzionare.

III. Spegnimento:

A) Quando l'acqua bolle, sollevare l'interruttore di alimentazione verso l'alto, dopo aver interrotto artificialmente l'alimentazione, la spia si spegne.
B) Quando l'acqua bolle per un po' e l'alimentazione non viene interrotta artificialmente, l'alimentazione sarà automaticamente, ovvero l'interruttore di alimentazione salterà fuori automaticamente in posizione disconnessa.

Precauzioni:

1. Se è necessario bollire nuovamente l'acqua, attendere 15-20 secondi prima di riaccendere l'interruttore.
2. Se si tiene premuto l'interruttore in modo forzato, il meccanismo di funzionamento del bollitore elettrico verrà distrutto.

IV. Pulizia:

A) Il bollitore può essere pulito con un panno umido, l'alimentazione deve essere spenta prima della pulizia e la base può essere pulita allo stesso modo.
B) Per ottenere il miglior effetto di utilizzo, controllare sempre la rete del filtro per la sporcizia. In caso affermativo, sciacquare con acqua o strofinare con una spazzola morbida (non usare metalli per la pulizia).

(DE)Produkteinführung

Unser elektrische Wasserkocher mit humanisiertem Design bringt Ihrem Leben Bequemlichkeit und Schönheit!

1. Wasser schnell abkochen, zeit- und stromsparend.
2. Mit dem dampfempfindlichen Regler ausgestattet, Wasserkocher nach dem Abkochen automatisch abschalten.
3. Schutz vor Trockenerhitzung und automatische Stromabschaltung, sicher und zuverlässig.
4. Hochwertiges Thermostat
5. 360-Grad-Drehsockel
6. Aus hochwertigem Edelstahl, sicher und gesund

(DE)Produktaufbau

Die Anzeigeleuchte leuchtet bei Anschaltung auf und erlischt bei Abschaltung.

(DE)Verwendung und Reinigung & Instandhaltung

I. Wasser einfüllen:

A) Nehmen Sie den Deckel vom Boden des Wasserkocher vom Sockel ab.
B) Öffnen Sie den Deckel, um Wasser einzufüllen. Vergessen Sie bitte nicht, den Deckel nach dem Befüllen wieder zu schließen, da sonst Wasserdampf im Betrieb austreten kann.
C) Der minimale Füllstand darf die "MIN"-Markierung nicht unterschreiten, um die Heizelemente vor Trockenheit zu schützen. Der maximale Füllstand darf nicht die Markierung "MAX" überschreiten, um ein Überfüllen und Überlaufen des abgekochten Wassers zu vermeiden.

II. Wasser kochen:

A) Stecken Sie das an den Sockel angeschlossene Netzkabel in eine Steckdose und stellen Sie den Wasserkocher auf den Sockel.
B) Drücken Sie zum Einschalten des Geräts den Netzschalter am Wasserkocher nach unten. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, was darauf hinweist, daß der Wasserkocher mit der Arbeit anfängt.

III. Ausschalten:

A) Wenn das Wasser kocht, heben Sie bitte den Netzschalter nach oben, um den Strom abzuschalten, wobei das Licht erlischt.
B) Wenn das Wasser anfängt zu brodeln und der Strom nicht manuell abgeschaltet wird, wird der Wasserkocher automatisch ausgeschaltet, d.h. der Netzschalter springt automatisch in die Aus-Position.

Vorsicht:

1. Wenn Sie erneut Wasser kochen wollen, müssen Sie 15 bis 20 Sekunden warten, bevor Sie den Schalter wieder einschalten.
2. Wenn Sie den Schalter gewaltsam gedrückt halten, wird der Arbeitsmechanismus des Wasserkochers beschädigt.

IV. Reinigung:

A) Der Wasserkocher kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, vorausgesetzt, dass der Wasserkocher vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt wird. Der Sockel kann auf die

gleiche Weise gereinigt werden.
B) Um beste Ergebnisse zu erzielen, überprüfen Sie bitte das Siebfilters regelmäßig auf mögliche Kalkablagerung. Spülen Sie es gut mit Wasser nach oder schrubben Sie mit einer weichen Bürste (keine Gegenstände aus Metall zur Reinigung verwenden).

Vorsicht:

1. Der Wasserkocher darf nicht ins Wasser eingetaucht werden.
2. Der Wasserkocher darf nicht in Geschirrspüler gereinigt werden.
3. Keine Reinigungsmittel darf nicht verwendet werden.
4. Stellen Sie den Wasserkocher nach dem Reinigen an einem trockenen und gut belüfteten Ort.

V. Regelmäßige Entkalkung:

(A) Kalziumoxid ist eine Kalziumablagerung, die sich durch Erhitzung des Wassers auf natürliche Weise bildet. Es haftet am Heizelement und ist nicht gesundheitsschädlich. Wenn es jedoch in das Getränk zum Trinken gelangen wird, wird es nicht gut schmecken. Daher muss es regelmäßig entkalkt werden.
(B) Bei normalen Gebrauch soll der Kalk in der Regel 2-5 Mal pro Jahr entfernt werden.
1. Befüllen Sie den Wasserkocher mit der Mischung vom Essig und Wasser im Verhältnis 1:3 bis zur "MIN"-Position und schalten Sie den Wasserkocher ein. Warten Sie bis zur Position "MAX" im Betrieb zu setzen. Warten Sie bis er automatisch abgeschaltet wird.
2. Lassen Sie die Mischung für 24 Stunden im Wasserkocher lagern und dann abgießen. Füllen Sie klares Wasser bis zur Position "MAX" ein, bevor Sie den Wasserkocher wieder in Betrieb setzen.
3. Gießen Sie das abgekochte Wasser ab, um die Kalkablagerung und den Essig zu entfernen, und reinigen Sie schließlich das Innere des Wasserkochers mit klarem Wasser.
4. Wenn es viel länger als gewöhnlich gebraucht wird, um Wasser zu kochen oder der Strom bei Kochen automatisch abgeschaltet wird, weist es darauf hin, daß die Entkalkung erforderlich ist.

(DE)Sicherheitshinweise

1. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig, ob die vom verwendete Netzteil mit der Nennspannung des Gerätes übereinstimmt. Falls nicht, verwenden Sie es bitte nicht und wenden Sie sich an professionelle Techniker oder unseren Kundendienst.
2. Halten Sie Kinder von Gerät fern, wenn es im Betrieb ist. Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen in der Nähe dieses Produkts spielen.
3. Schalten Sie bitte das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus dem Netz, wenn das Wasser nachgefüllt, gereinigt oder vorübergehend außer Betrieb gesetzt wird.
4. Achten Sie beim Nachfüllen von Wasser bitte darauf, den oberen Wasserstand des Wasserkochers nicht zu überschreiten, da sonst das Wasser beim Abkochen überkochen wird.
5. Benutzen Sie den Wasserkocher nicht, wenn der Deckel geschlossen ist, da sonst der Strom beim Abkochen des Wassers nicht automatisch abgeschaltet wird.
6. Öffnen Sie keinenfalls den Deckel des Wasserkochers beim Abkochen des Wassers, um Verbrennungen zu vermeiden.
7. Schalten Sie den Wasserkocher erst dann ein, nachdem Wasser eingefüllt wird, da sonst die Lebensdauer des Gerätes verkürzt wird.
8. Der Wasserkocher muss mit dem von uns mitgelieferten Sockel kombiniert genutzt werden.
9. Reparieren Sie keinenfalls das Gerät selbst, wenn das Netzkabel oder der Sockel beschädigt ist. Wenden Sie sich bitte an professionelle Techniker oder unseren Kundendienst.
10. Das Gerät darf nur zum Kochen des Wassers verwendet werden, und kann nicht zum Abkochen von Getränken, Kaffee, Milch, Lebensmitteln oder anderen Zwecken verwendet werden.
11. Es ist verboten, den Wasserkocher, den Sockel des Netzkabels und die Steckdose zur Vermeidung von Stromschlägen, um die Gefahr eines Stromschlages und die Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
12. Bewahren Sie die Plastiktüte des Gerätes sorgfältig auf. Lassen Sie Kinder keinenfalls damit spielen oder die Plastiktüte auf den Kopf legen, da dies zu Erstickungsgefahr führen kann.
13. Das Gerät wurde ohne Berücksichtigung der potenziellen Gefahr für unbeaufsichtigte Kleinkinder und Menschen mit Behinderungen entwickelt. Achten Sie bitte darauf, dass sie das Gerät nur unter Aufsicht bedienen dürfen!

(PL)Prof profilowany

Czajnik elektryczny o zhumanizowanej konstrukcji zapewnia wygodę użytkownika przez całe życie i korzystanie z piękna!

1. Gotuj wodę szybko i oszczędzaj czas i energię elektryczną.
2. Regulator indukcyjny pary wodnej, automatyczne wyłączanie po przegotowaniu wody
3. W przypadku braku wody w środku nadaj odłączyć zasilanie, co jest bezpieczne i niezawodne.
4. Należy użyć wysokiej jakości regulatora temperatury
5. Podstawa obrotowa o 360 stopni
6. Wysokiej jakości stal nierdzewna, bezpieczna i zdrowa

(PL)Schemat budowy produktu

Przy włączonym zasilaniu świeci się lampka kontrolna; gdy zasilanie jest wyłączone, lampka ta jest wyłączona.

(PL)Metoda użytkowania i konserwacja z czyszczeniem

I. Wlej wodę:

A) Zdejmij czajnik z podstawy przed rozpoczęciem wlewania wody.
B) Otwórz pokrywę czajnika, aby wlać wodę. Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę po dolaniu wody, w przeciwnym razie podczas pracy para będzie wydostawała się przy wylewaniu.
C) Minimalna zawartość wody nie powinna być niższa niż wskazana „MIN", aby nie dopuścić do wysuszenia elementu grzewczego. Maksymalna zawartość wody nie powinna być wyższa niż wskazana „MAX", aby uniknąć przepełnienia, co może spowodować wylanie się wrzącej wody z czajnika.

II. Gotuj wodę:

A) Włóż przewód zasilający znajdujący się w podstawie do gniazdka elektrycznego i umieść czajnik na podstawie.
B) Naciśnij wyłącznik zasilania na czajniku, włącz zasilanie, a wtedy zaświeci się wskaźnik urządzenia i czajnik zacznie pracować.

III. Wyłącz go:

A) Gdy woda wrzeje, ręcznie podnieś wyłącznik zasilania. Po wymuszonym odłączeniu zasilania wskaźnik zgaśnie.
B) Gdy woda gotuje się długo, a zasilanie nie zostanie wyłączone w sposób wymuszony, urządzenie elektryczne automatycznie odłączy się, tzn. wyłącznik zasilania automatycznie przesunie się do pozycji wyłączenia.

Uwaga:

1. Aby ponownie zagotować wodę, należy odczekać 15-20 sekund przed ponownym włączeniem.
2. Jeśli na siłę uruchomisz przełącznik, mechanizm elektryczności czajnika zostanie zniszczony.

IV. Czyszczenie:

A) Czajnik można czyścić wilgotną szmatką. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć zasilanie. Podstawę można czyścić w ten sam sposób.
B) Aby uzyskać najlepszy efekt, należy zawsze sprawdzać sitko filtrujące pod kątem kamienia. Jeśli jest kamień, opłucz go wodą lub przetrzyj miękką szczoteczką (nie czyść go metalowymi przedmiotami).

Uwaga:

1. Nie wolno mu zanurzane w wodzie.
2. Nie wolno mył urządzenia w zmywarce.
3. Nie stosować żadnych środków czyszczących.
4. Po czyszczeniu przechowuj urządzenie w wentylowanym i suchym miejscu.

V. Regularnie usuwaj kamień:

A) Tlenek wapnia jest naturalnie występującym osadem wapiennym powstającym podczas ogrzewania wody. Osiada na wewnętrznej grzałce, ale jest nieszkodliwy dla ludzkiego organizmu. Jeśli zmieszany z kamieniem, napój będzie mniej smaczny, dlatego należy go usuwać regularnie.
B) Podczas normalnego użytkowania czajnik należy usuwać z niego kamień zazwyczaj 2-5 razy w roku.
1. Wlej ocet spirytusowy i wodę w proporcji od 1:2 do pozycji „MAX" i włącz go oraz poczekaj aż się zatrzyma.
2. Po pozostawieniu mieszaniny w czajniku przez 24 godziny wylej ją, a następnie napełnij czajnik czystą wodą do pozycji „MAX" i ponownie uruchomieniem go.
3. Wylej wrzącą mieszaninę wymyte po wylaniu wrzącej wody. Na koniec jeszcze raz opłucz czajnik czystą wodą.
4. Jeśli czas gotowania wody jest znacznie dłuższy niż zwykle lub czajnik jest automatycznie wyłączany podczas gotowania, oznacza to, że należy usunąć z niego kamień.

(PL)Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy zasilacz jest zgodny z napięciem znamionowym produktu. Jeśli nie, nie wolno z niego korzystać. Ewentualne naprawy należy zlecić profesjonalnym pracownikom technicznym lub działom obsługi posprzedażnej.
2. Trzymaj produkt z dala od dzieci. Dorośli powinni nadzorować dzieci znajdujące się do niego.
3. Zanim napełnisz czajnik, wyczyścisz go lub tymczasowego nieużywania urządzenia należy wyłączyć zasilanie czajnika i wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego.
4. Podczas dodawania wody nie należy przekraczać górnej krańcowej poziomu wody w czajniku. Jeśli poziom wody przekroczy górną krańcową, woda będzie wrzeć i wylewać się; jeśli poziom wody będzie poniżej dolnej krańcowej, czajnik nie będzie prawidłowo działał.
5. Podczas gotowania wody, jeśli pokrywa nie jest zamknięta. W przeciwnym przypadku zasilanie nie zostanie automatycznie odcięte po zagotowaniu wody.
6. Nie otwieraj pokrywy czajnika podczas gotowania wody, aby uniknąć oparzeń.
7. Nie włączaj czajnika, gdy nie ma w nim wody, ponieważ skraca to okres eksploatacji urządzenia.
8. Czajnik musi być używany z podstawą zasilającą naszej firmy;
9. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub podstawy nie wolno samodzielnie demontować, instalować lub naprawiać, należy się profesjonalnym personelem technicznym lub działem obsługi posprzedażnej.
10. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do gotowania wody i nie może być używany do gotowania napojów, kawy, mleka, żywności lub do innych celów.
11. Nie wolno zanurzać czajnika, podstawy przewodu zasilającego ani gniazdka w wodzie w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia tego produktu.
12. Trzymaj dołączony plastikowy torbę tego produktu bezpiecznie. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nią ani wkładać jej na głowę, aby nie dopuścić do uduszenia.
13. Projektując ten produkt, nie brano się pod uwagę potencjalnego zagrożenia wynikającego z działania dzieci czeki niepełnosprawnych. Należy pamiętać, że osoby takie mogą korzystać z produktu tylko pod nadzorem.

(SK)Profil produktu

Rýchlovarná kanvica s dizajnom prispôsobeným človeku, ktorá vám poskytne pohodlie a krásu vašej každodennej zábavy!

1. Prevarte vodu rýchlo a ušetrite čas a elektrinu.
2. Ovládač indukcie pary automatické vypnutie po prevarení vody.
3. Ak nie je vo vnútri voda, pre vašu vlastnú bezpečnosť odopla napájanie.
4. Používajte vysokokvalitný termostat.
5. 360-stupňová otočná základňa.
6. Vysoko kvalitná bezpečná a zdravá nehrdzavejúca oceľ

(SK)Znázornenie produktu

Keď je napájanie zapnuté, kontrolka svieti; Keď je napájanie vypnuté, kontrolka nesvieti.

(SK)Spôsob použitia a údržba pristroja

I. Plnenie vodou:

A) Pred plnením vodou vyberte kanvicu z podstavca.
B) Otvorte veko kanvice, aby ste ju napĺnili vodou. Po napĺnení vodou nezabudnite uzavrieť veko, pretože v opačnom prípade bude unikať para.
C) Minimálna úroveň vody nemal by byť nižší ako označená značka „MIN", aby sa zabránilo chybu vykurovacieho telesa nasucho.Maximálny objem vody by nemal byť vyšší ako značka „MAX", aby sa predišlo pretečeniu, ktoré má za následok prebytočné vrieť vody z kanvice.

II. Prevarenie vody:

A) Zapojte napájací kábel pripojený k podstavcu do zásuvky a umiestnite kanvicu na podstavec.
B) Stlačte hlavný vypínač na kanvici nadol, zapnite napájanie, kontrolka svieti a kanvica začne ohrievať vodu.

III. Vypnutie:

A) Keď voda vrie, stlačte hlavný vypínač nahor. Po umelom prerušení napájania kontrolka zhasne.
B) Keď sa voda trochu prevarí a prívod energie je umelo prerušený, elektrický spotrebič sa automaticky vypne, to znamená, že hlavný vypínač sa automaticky prepne do vypnutej polohy.

Poznámka:

1. Na pokračujúce vodu znova prevarí, počkajte 15 až 20 sekúnd, kým kanvicu znova zapnete.
2. Ak budete spínací prvku stláčať, zapnúci mechanizmus rýchlovarný kanvice sa zničí.

V. Čistenie:

A) Kanvicu je možné čistiť vlhkou handričkou. Pred čistením musí byť prívod elektrického prúdu vypnutý a rovnakým spôsobom treba pristupovať dozne. Upozorňujeme, že Sto tuto sú povinní používať tenký vrchný obal.

Poznámka:

1. Nemá sa ponárať nemeria ponárať do vody
2. Spotrebič sa nesmie umývať v umývačke riadu
3. Nesmie sa používať žiadne korozívne prostriedky
4. Spotrebič po vyčistení uschovajte na veranovom a suchom mieste.

V. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa:

A) Oxid vápenatý je prvotný vápenatý sediment, ktorý sa tvorí po zahriatej vody. Často ulpieva na vnútornom vykurovacom prvku, ale nie je škodlivý pre ľudský organizmus. Ak sa zmieša s kameňom, nebude chutiť dobre, takže musí byť pravidelne odstránený.
B) Ak kanvica používate bežne, malo by ste usadeniny vodný kameň odstraňovať zvyčajne 2-5 krát za rok.
1. Naplňte kanvicu octom a vodou v pomere 1: 2 k a dosiahne značku „MAX", kanvicu zapnite a počkajte, kým sa automaticky nevypne.
2. Potom túto zúčinu zmes nechajte v kanvici po dobu 24 hodín, potom ju vylejte a potom kanvicu pred zapnutím napĺňte čistou vodou po značku „MAX".
3. Vylejte vriacu vodu s kameňom a vodou v kanvici, nakoniec vnútro kanvice opláchnite vodou.
4. Ak doba prevárania vody omnoho dlhšia ako obvykle alebo sa rýchlovarná kanvica pri prevárení automaticky vypne, to znamená, že sa musí odstrániť vodný kameň.

(SK)Bezpečnostné upozornenia

1. Pred použitím dôkladne skontrolujte, či je napájací zdroj v súlade s menovitým napätím tohto produktu. Ak nie, nepoužívajte ho. Kontaktujte odborníkov technickej personál alebo predajné oddelenie pre opravy, ak je to potrebné.
2. Pri používaní tohto výrobku sa uistite, že nie sú nablízku deti. Dospelí by mali dávať pozor, keď sa deti hrajú v blízkosti spotrebiča.
3. Pri prázdnom výdji, čistení alebo dočasnom nepoužívaní vypnite hlavný vypínač produktu a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla.
4. Pri pridávaní vody nesmie prekročiť limit hladiny vody v kanvici, ak prekročí horný limit hladiny vody, vriace vode bude pri varení preliekať; pokiaľ je voda pod spodnou