urban SOCIETY

USER MANUAL

DRY IRON

POWER: AC220-240V 50/60Hz 1200W

Please read these instructions for use and have a good look at the illustration before using the appliance

(EN)Specifications:

Model:SI-DM-2001 / SI-DM-2001-1
Functions:Dry Iron
Parameter nominal : 220 - 240 Vrms 50/60Hz 1200W
Type of Fabric:Nylon Silk,Wool Cotton,Linen

(EN)Safety Instructions:

When using your iron, basic safety precautions should always be followed:

1.Make sure the power used corresponds with the one indicated on the rating label.
2.Use the iron only for needed use as described in the instruction manual.
3.Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Do not leave iron unattended while connected or on an ironing board. Burns can occur from touching hot metal parts or from steam.
4.Keep the iron out of reach of children.
5.Unplug the iron from the mains electrical supply before:
- 1) Cleaning;
- 2) Filling with water or emptying the water tank
- 3)Storing the iron.

6.Never operate the iron with damaged power cord or plug, or after it has fallen or been damaged in any way. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron, take it to a qualified serviceman for examination and repair.
7.Do not let cord touch hot surfaces.
8.Protect against a risk of electric hazards, do not immerse the iron in water or any other liquid.
9.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
10.The iron must not be left unattended while it is connected to the mains supply.
11.The plug must be removed from the sock-outlet before the water reservoir is filled with water.
12.The iron must be used and rested on a stable surface.
13.When placing the iron on its heel, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
14.The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.

(EN)Cautions of Cautions of the first use:

1.The iron been greased, and as a result, the iron may slightly smoke when switched on for the first time. This is normal. It will stop after a short period.
2.Before using for the first time,remove any sticker or protective foil from the soleplate.Clean the soleplate with a soft cloth.
3.Keep the soleplate smooth,avoid hard contact with metal objects (such as clothes rack, button and slide fastener)
If it is leaking

(EN)Component Name:

(EN)Dry Ironing:

1.Before running the iron,please classify the clothes as per its washing label, as it will be quicker for the iron to heat up that to cool, the clothes (such as synthetic fabric, silk,etc)with lower ironing temperature shall be ironed firstly,and then iron the clothes(such as wool,cotton and linen) with higher ironing temperature.
2.Stand the iron on its end, and turn the thermostat dial to the MIN position.
3.Plug in the iron and select the temperature by turning the thermostat dial. Wait until the indicator light goes off showing that the required temperature had been reached.

(EN)Type of Fabric and Thermostat Dial Form:

Caution: ☞ Please note that ☞ on the label means that this article may not ironed.		
Instructions on Label	Type of Fabric	Thermostat dial
	Nylon Silk	MIN
	Wool	
	Linen	MAX

Caution:If the fabric consists of various kinds of fibers, always select the lowest ironing temperature of the composition of those fibers.

(EN)After Ironing:

Unplug from the mains socket.

(EN)Cleaning and Maintenance:

Before cleaning,remove the plug from the socket and allow the iron to cool down sufficiently.
1.Wipe off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive/liquid/cleaner.
2.If the fiber is adhered to the soleplate,use a damp cloth with vinegar to wipe off the soleplate.
3.Do not immerse the iron in water or dilute in order to avoid damaging the soleplate.
4.Stand the iron on its end and let it cool down sufficiently,and meantime pour any remaining water out of the tank.

(ES)Planchado en seco:

1. Antes de usar la plancha,por favor clasifique la ropa según su etiqueta de lavado, es que será más rápido para la plancha calentar que para enfriar, la ropa (como tela sintética, seda, etc) con una temperatura de planchado más baja se debe planchar primero, y luego planchar la ropa (como lana, algodón, lino, etc) con una temperatura de planchado más alta.
2. Coloque la plancha sobre su extremo y gire el dial del termostato a la posición MIN.
3. Enchufe la plancha y selecione la temperatura girando el dial del termostato. Espere hasta que la luz indicadora se apague y muestre que se alcanzó la temperatura requerida.

(ES)Tipos de Tela y Posición del Termostato:

Precaución: ☞ Tenga en cuenta por favor que ☞ en la etiqueta significa que este artículo ¡Tal vez no se puede planchar.		
Instrucciones en la etiqueta	Tipo de tela	Dial del Termostato
	Nylon	MIN
	Lana	
	Algodón	
	Lino	MAX

Precaución: Si la tela contiene varios tipos de fibras, selecione siempre la temperatura de planchado más baja de la composición de esas fibras.

(ES)Después de planchar:

Desconectada de la toma de corriente.

(ES)Limpieza y Mantenimiento:

Antes de limpiar, retire el enchufe de la toma y deje que la plancha se enfríe lo suficiente.
1.Limpie la placa base con un paño humedecido y un limpiador no abrasivo (líquido).
2.Si la fibra está adherida a la placa base, use un paño humedecido con vinagre para limpiarla.
3.No sumerja la plancha en agua ni la diluya con fin de evitar dañar la placa.
4.Ponga la plancha sobre su extremo y déjala enfriar lo suficiente, y mientras tanto, vierta el agua restante fuera del tanque.

(PT)Especificações:

Modelo: SI-DM-2001 / SI-DM-2001-1
Funções: Ferro Seco
Parâmetro nominal: 220 - 240 Vrms 50 / 60Hz 1200W
Tipo de tecido: nylon, seda, lã, algodão, linho

(PT)Instruções de segurança:

Quando usar seu ferro, as precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas:

1.Certifique-se de que a energia usada corresponde àquela indicada na etiqueta de classificação.
2.Use o ferro apenas para o uso necessário, conforme descrito no manual de instruções.
3.É necessária supervisão cuidadosa quando qualquer aparelho for usado perto de crianças. Não deixe o ferro sem supervisão quando estiver ligado ou em uma tábua de passar roupa. Podem ocorrer queimaduras ao tocar em peças de metal quentes, água quente ou vapor.
4.Mantenha o ferro fora do alcance das crianças.
5.Desligue o ferro da alimentação elétrica antes de:
- 1) Limpeza;
- 2) Encher com água ou esvaziar o tanque de água
- 3) Armazenagem do ferro.

6.Nunca opere o ferro com o cabo de alimentação ou plugue danificado ou depois de ter caído ou sido danificado de alguma forma. Para evitar o risco de choque elétrico, não desmonte o ferro, leve-o para um técnico qualificado para exame e reparo.
7.Não deixe o cabo entrar em contato com superfícies quentes.
8.Para proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhe o ferro em água ou qualquer outro líquido.
9.Se o cabo de fornecimento estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou seu agente de serviço ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar perigo.
10.O ferro não deve ser deixado desatendido enquanto está ligado.
11.O plugue deve ser removido da saída da rede antes de encher o reservatório de água.
12.O ferro deve ser usado e pousado sobre uma superfície estável.
13.Ao colocar o ferro em sua base, verifique se a superfície na qual a base está colocada é estável.
14.O ferro não deve ser usado se ter caído, se houver sinais visíveis de danos ou se estiver vazando.

(PT)Precauções do primeiro uso:

1.O ferro foi untado e, como resultado, pode emitir um pouco de fumaça ao ser ligado pela primeira vez. Isso é normal. Ele deve parar em um período curto.
2.Antes de usar pela primeira vez, remova qualquer adesivo ou película protetora da base. Limpe a base com um pano macio.
3.Mantenha a base lisa, evite o contato duro com objetos de metal (como cabideiro, botão e fecho deslizante).

(PT)Nome do componente:

(PT)Engomar a seco:

1.Antes de passar o ferro, classifique as roupas de acordo com a etiqueta de lavagem, pois será mais rápido o ferro aquecer do que esfriar, as roupas (como tecido sintético, seda etc) com temperatura mais baixa de engomar devem ser passadas primeiro, e depois as roupas (como lã, algodão e linho) com temperatura mais alta.
2.Coloque o ferro em pé e gire o botão do termostato para a posição MIN.
3.Conecte o ferro e selecione a temperatura girando o botão do termostato. Espere até que a luz indicadora apague, mostrando que a temperatura desejada foi atingida.

(PT)Tipo de tecido e forma de discagem do termostato:

Cuidado: ☞ Observe que ☞ no rótulo significa que este artigo não pode ser passado.		
Instruções no rótulo	Tipo de Tecido	Botão do termostato
	Seda de nylon	MIN
	Lã	
	Algodão	
	Linho	MAX

Cuidado: Se o tecido consiste em vários tipos de fibras, selecione sempre a temperatura de engomagem mais baixa da composição desses fibras.

(PT)Depois de engomar:

Desligue da tomada.

(PT)Limpeza e manutenção:

Antes de limpar, remova o plugue da tomada e deixe o ferro esfriar o suficiente.
1.Limpe a base com um pano úmido e um produto de limpeza não abrasivo (líquido).
2.Se a fibra estiver aderida a base, use um pano úmido com vinagre para limpar a base.
3.Não mergulhe o ferro na água ou dilua-o para evitar danificar a base.
4.Coloque o ferro em pé e deixe-o esfriar o suficiente e, enquanto isso, despeje toda a água restante do tanque.

(IT)Specifiche:

Modello: SI-DM-2001 / SI-DM-2001-1
Funzioni: ferro secco
Parametro nominale: 220-240V 50 / 60Hz 1200W
Tipo di tessuto: Nylon, Seta, Lana, Cotone, Lino

(IT)Istruzioni di sicurezza:

Quando si utilizza il ferro da stiro, è necessario seguire sempre le basilari precauzioni di sicurezza:

1.Assicurarsi che la potenza utilizzata corrisponda a quella indicata sull'etichetta.
2. Utilizzare il ferro solo per gli usi previsti, come descritto nel manuale di istruzioni.
3. È necessaria un'attenta supervisione quando qualsiasi apparecchio viene utilizzato vicino ai bambini.
Non lasciare il ferro incustodito mentre è collegato o su un asse da stiro. Possono verificarsi ustioni al contatto con parti metalliche calde, l'acqua calda o il vapore.
4. Tenere il ferro fuori dalla portata dei bambini.
5.Staccare il ferro dalla rete elettrica prima di:
1) Effettuare la pulizia
2) Riempire o svuotare il serbatoio dell'acqua
3) Immagazzinare il ferro da stiro.
6. Non utilizzare mai il ferro da stiro con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, o dopo che è cadu o si è dato danneggiato in qualsiasi modo. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non smontare il ferro, portarlo da un tecnico qualificato per un controllo e una riparazione.
7.Non lasciare che il cavo entri in contatto con superfici calde.
8. Per proteggersi dal rischio di shock elettrico, non immergere il ferro da stiro in acqua o altro liquido.
9. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente di servizio o da una persona qualificata per evitare rischi.
10. Il ferro non deve essere lasciato incustodito mentre è collegato alla rete elettrica.
11. La spina deve essere rimossa dalla presa, prima che il serbatoio dell'acqua sia riempito d'acqua.
12. Il ferro deve essere utilizzato e appoggiato su una superficie stabile.
13. Quando si posiziona il ferro sul supporto, assicurarsi che la superficie su cui è posizionato sia stabile.
14. Il ferro non deve essere utilizzato se è caduto, se sono presenti segni visibili di danneggiamento o se sono presenti gocciolamenti.

(IT)Precauzioni da seguire al primo utilizzo:

1. Il ferro è stato lubrificato,, di conseguenza potrebbe emettere un leggero fumo quando viene acceso per la prima volta. Questo è normale. Si fermerà dopo un breve periodo.
2. Prima del primo utilizzo, rimuovere qualsiasi adesivo o pellicola protettiva dalla piastra. Pulire la piastra con un panno morbido.
3. Mantenere la piastra liscia, evitare il brusco contatti con oggetti metallici (come appendiabiti, bottoni e zipleramie)

(IT)Nomi dei componenti:

(IT)Stiratura a secco:

1. Prima di avviare il ferro, classificare i vestiti in base all'etichetta di lavaggio, poiché sarà più veloce per il ferro scaldare (che raffreddare) i vestiti (come tessuti sintetico, seta etc) Con temperatura di stiratura inferiore devono essere stirati in primo luogo, quindi stirare i vestiti (come lana, cotone, lino etc) con temperatura di stiratura più alta.
2. Posizionare il ferro in piedi (appoggiato verticalmente sulla base posteriore) e ruotare la manopola del termostato sulla posizione MIN.
3. Collegare il ferro e selezionare la temperatura ruotando la manopola del termostato. Attendere che la spia si spenga indicando che è stata raggiunta la temperatura richiesta.

(IT)Tipo di tessuto e zona del termostato:

Attenzione: ☞ Si prega di notare che ☞ sull'etichetta significa che questo articolo non può essere stirato.		
Istruzioni sull'etichetta	Tipo di tessuto	Icona termostato
	Seta o Nylon	MIN
	Lana	
	Cotone	
	Lino	MAX

Attenzione: se il tessuto è costituito da vari tipi di fibre, selezionare sempre la temperatura di stiratura della fibra che richiede il più basso grado di calore .

(IT)Dopo la stiratura:

Scollegare dalla presa di corrente.

(IT)Pulizia e manutenzione:

Prima di pulire, rimuovere la spina dalla presa e lasciare raffreddare sufficientemente il ferro.
1. Pulire la piastra con un panno umido e un detergente (liquido) non abrasivo.
2. Se la fibra è stata danneggiata, utilizzare un panno umido con aceto per pulire la piastra.
3. Non utilizzare mai acidi o detergenti aggressivi per evitare di danneggiare la piastra.
4. Posizionare il ferro verticalmente sulla base e lasciarlo raffreddare sufficientemente, e nel frattempo versare l'acqua rimanente fuori dal serbatoio.

(DE)Spezifikationen:

Model:SI-DM-2001 / SI-DM-2001-1
Funktion: Bügeleisen trockenes Bügeln
Parameter nominal: 220 - 240 Vrms 50/60Hz 1200W
Stoffart: Nylon, Seide, Wolle,Baumwolle, Leinen

(DE)Sicherheitshinweise:

Bei der Benutzung Ihres Bügeleisen sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden:

1.Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
2.Benutzen Sie das Bügeleisen nur für den richtigen Zweck, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
3.Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich. Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt, während es angeschlossen oder auf einem Bügelbrett abgestellt ist. Verbrennungen können durch Berühren heißer Metallteile, heißes Wasser oder Dampf auftreten.
4.Bewahren Sie das Bügeleisen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5.Bitte den Netzstecker von Steckdose ausziehen, bevor Sie :
- 1) reinigen
- 2) Wasser auffüllen oder Wasserbank entleeren
- 3) Unzeitbefähr nach Gebrauch

6.Bedienen Sie das Bügeleisen niemals mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker oder nachdem es herfallengelassen ist oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Zwingen Sie das Bügeleisen nicht, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, und bringen Sie es zu einem qualifizierten Techniker zur Untersuchung und Instandsetzung.
7.Lassen Sie das Kabel keine heißen Oberflächen berühren.
8.Tauchen Sie das Bügeleisen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten auf, um die Gefahr von Stromschlag zu vermeiden.
9.Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr von Stromschlag zu vermeiden.
10.Das Bügeleisen darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.
11.Bitte den Netzstecker von Steckdose ausziehen, bevor Sie mit Wasser den Wasserbehälter füllen.
12.Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Oberfläche benutzt und gelegt.
13.Stellen Sie beim Aufstellen des Bügeleisens sicher, dass die Oberfläche, auf der der Ständer steht, stabil ist.
14.Das Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es fallen gelassen wurde, sichtbare Anzeichen von Beschädigungen vorliegen oder wenn es undicht ist.

(DE)Vorsichtsmaßnahmen bei der ersten Benutzung:

1.Das Bügeleisen wurde gefettet, und infolgedessen kann das Bügeleisen beim ersten Einschalten leicht rauchen. Nach kurzer Zeit hört dies auf.
2.Entfernen Sie vor der ersten Benutzung alle Aufkleber oder Schutzfolien von der Bügelsohle. Reinigen Sie die Bügelsohle mit einem weichen Tuch.
3.Halten Sie die Bügelsohle glatt, vermeiden Sie harten Kontakt mit Metallgegenständen (wie Kleiderständer, Knopf und Schiebereinschluss).

(DE)Namen der Komponenten :



(IT)Trockenes Bügeln:

1.Bevor Sie das Bügeleisen benutzen, unterscheiden Sie Kleidung bitte gemäß dem Wäschepflegeetikett, da es schneller geht, das Bügeleisen heißer zu machen als zu kühlen.Kleidungsstücke (wie synthetisches Gewebe, Seide,usw.) mit niedrigerer Bügeltemperatur zuerst gebügelt werden, und dann bügeln Sie die Kleidung (wie Wolle, Baumwolle und Leinen usw.) mit höherer Temperatur.
2.Stellen Sie das Bügeleisen auf ihrem Ende das Thermostatrad in die Position MIN.
3.Stecken Sie das Bügeleisen ein und wählen Sie Temperatur durch Drehen des Thermostatrads. Warten Sie, bis die Kontrollleuchte erlischt und anzeigt, dass die erforderliche Temperatur erreicht .

(IT)Art des Stoffes und Thermostat-Zifferblattform:

Vorsicht: ☞ Bitte beachten Sie, dass ☞ auf dem Einkett bedeutet, dass dieser Artikel möglicherweise nicht gebügelt wird.		
Anweisungen auf dem Etikett	Art des Stoffes	Thermostatfertzeit
	Nylonseide	MIN
	Wolle	
	Baumwolle	
	Leinen	MAX

Achtung: Wenn der Stoff aus verschiedenen Arten von Fasern besteht, wählen Sie immer die niedrigste Bügeltemperatur wegen der Zusammensetzung dieser Fasern.

(IT)Nach dem Bügeln:

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose

(IT)Reinigung und Instandhaltung:

Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Bügeleisen ausreichend abkühlen.
1.Wischen Sie die Bügelsohle mit einem feuchten Tuch und einem nicht scheuenden (Reiniger) Reiniger ab.
2.Wenn die Faser an der Bügelsohle haftet, wischen Sie die Bügelsohle mit einem feuchten Tuch mit Essig ab.
3.Tauchen Sie niemals starke Säure oder Alkali, um eine Beschädigung der Bügelsohle zu vermeiden.
4.Stellen Sie das Bügeleisen auf, lassen Sie es ausreichend abkühlen und gießen Sie in der Zwischenzeit das restliche Wasser aus dem Wasserbehälter.

(FR)Spécifications:

Modèle: SI-DM-2001 / SI-DM-2001-1
Fonctions: repassage à sec
Parametre nominal : 220 - 240 Vrms 50/60 Hz 1200 W
Type de tissu:Nylon, Soie ,Laine ,Coton, Lin

(FR)Instructions de sécurité:

Lorsque vous utilisez votre fer à repasser, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées :

1.Assurez-vous que la puissance utilisée correspond à celle indiquée sur l'étiquette de puissance.
2.Utilisez le fer à repasser pour pour l'usage prévu dans ce Manuel d'Utilisation.
3.Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Ne laissez pas le fer à repasser sans surveillance lorsqu'il est branché ou sur une table à repasser. Le contact avec des pièces métalliques chaudes, de l'eau chaude ou de la vapeur peut provoquer des brûlures.
4.Tenez le fer à repasser hors de portée des enfants.
5.Débranchez le fer à repasser de l'alimentation électrique avant :
1) Nettoyage;
2) Remplir de l'eau ou vider le réservoir d'eau
3) Immédiatement après l'utilisation.
6. Ne jamais utiliser le fer à repasser avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés, ou après qu'il soit tombé ou ait été endommagé de quelque manière que ce soit. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas le fer à repasser, apportez-le à un technicien qualifié pour examen et réparation.
7.Ne laissez pas le cordon d'alimentation toucher des surfaces chaudes.
8.Pour se protéger contre le risque de choc électrique, ne plongez pas le fer à repasser dans l'eau ou tout autre liquide.
9.Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par une personne ayant une qualification similaire afin d'éviter tout risque.
10.Le fer à repasser ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation électrique.
11.La fiche doit être retirée de la prise de courant avant que le réservoir d'eau ne soit rempli d'eau.
12.Le fer à repasser doit être utilisé et posé sur une surface stable.
13.Lorsque vous placez le fer à repasser sur son support, assurez-vous que la surface sur laquelle il est placé est stable.
14.Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.

(FR)Précautions pour la première utilisation :

1.Le fer à repasser a été graissé et, par conséquent, il peut légèrement fumer lors de la première mise en marche. Après un peu de temps, cela cessera.
2.Avant la première utilisation, retirez l'autocollant ou la feuille de protection de la semelle et nettoyez-la avec un chiffon doux.
3.Gardez la semelle lisse, évitez tout contact avec des objets métalliques (tels que porte-vêtements, boutons et fermetures à glissière)
If it leaks

(FR)Nom de composant :

(FR)Repassage à sec :

1.Avant de faire fonctionner le fer à repasser, veuillez classer les vêtements en fonction de leur étiquette de lavage, car il sera plus rapide pour le fer à repasser à chauffer que pour le fer à repasser à refroidir. Les vêtements (tels que les tissus synthétiques, la soie, etc.) dont la température de repassage est plus basse seront repassés en premier, puis les vêtements (tels que la laine, le coton, le lin, etc.) dont la température de repassage est plus élevée.
2.Placez le fer à repasser sur son extrémité et tournez le cadran du thermostat sur la position MIN.
3.Branchez le fer à repasser et sélectionnez la température en tournant le cadran du thermostat, puis attendez que le voyant s'éteigne pour indiquer que la température requise a été atteinte.

(FR)Type de tissu et forme du cadran du thermostat :

ATTENTION: ☞ Veuillez noter que ☞ sur l'étiquette signifie que cet article ne peut pas être repassé.		
Instructions sur l'étiquette	Type de tissu	Cadran du thermostat
	Nylon Soie	MIN
	Laine	
	Coton	
	Lin	MAX

Attention : si le tissu est composé de plusieurs types de fibres, choisissez toujours la température de repassage la plus basse de la composition de ces fibres.

(FR)Après le repassage :

Débranchez la prise de courant.

(FR)Nettoyage et entretien :

Avant le nettoyage, débranchez la fiche de la prise et laissez le fer à repasser refroidir suffisamment.
1.Essuyez la semelle avec un chiffon humide et un nettoyant (liquide) non abrasif.
2.Si la fibre est collée à la semelle, utilisez un chiffon humide avec du vinaigre pour l'essuyer.
3.N'utilisez jamais d'acide ou d'alcali fort afin de ne pas endommager la semelle.
4.Placez le fer à repasser sur son extrémité et laissez-le refroidir suffisamment, et pendant ce temps, versez l'eau restante hors du réservoir.

(PL)Specyfikacje:

Model: SI-DM-2001 / SI-DM-2001-1
Funkcje: Prasowanie na sucho
Parametr znamionowy: AC220-240V 50/60Hz 1200W
Rodzaj tkaniny: nylon, jedwab, wełna, bawełna, len

(PL)Instrukcje Bezpieczeństwa:

Podczas używania żelazka należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

1.Upewnij się, że używany zasilacz jest zgodny z tym wskazanym na tabliczce znamionowej.
2.Używaj żelazka tylko do zamierzonego użytku, zgodnie z instrukcją w instrukcji obsługi.
3.Ścisły nadzór jest konieczny, gdy jakiekolwiek urządzenie jest używane w pobliżu dzieci. Nie pozostawiaj żelazka bez nadzoru, gdy jest podłączone lub na desce do prasowania. Dotknięcie gorących części metalowych, gorącej wody lub pary może spowodować oparzenia.
4.Trzymaj żelazko poza zasięgiem dzieci.
5.Odłączyć żelazko od zasilania elektrycznego przed:
1) Czyszczenie;
2) Napełnianie wodą lub opróżnianie zbiornika na wodę
3) Natychmiast po użyciu.
6.Nigdy nie używaj żelazka z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, po upadku lub w jakiekolwiek sposób uszkodzone. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie demontaż żelazka, tylko zanieś je do wykwalifikowanego serwisanta w celu sprawdzenia i naprawy.
7.Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni.
8.Aby chronić przed zagrożeniem elektryczną, nie zanurzaj żelazka w wodzie ani żadnej innej cieczy.
9.Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub jego serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
10.Nie wolno zostawiać żelazka bez nadzoru, jeśli jest podłączone do sieci elektrycznej.
11.Przed napełnieniem zbiornika wodą należy wyjąć kontakt z wtyczki.
12.Żelazko należy używać i ustawiać na stabilnej powierzchni.
13.Upewnij się, że żelazko, umieszczając je w pozycji pionowej, nie ma kłopotów z stabilnością.
14.Nie należy używać, jeśli żelazko upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub przecieka.

(PL)Uwagi Dotyczące Pierwszego Użycia:

1.Żelazko zostało naftalizowane, w wyniku czego po pierwszym włączeniu żelazko może lekko dymić. Pis kotlicy (dwóch to przestanie.
2.Przed pierwszym użyciem usuń wszelkie naklejki lub folię ochronną. Oczyścić stopę mocną szmatką.
3.Utrzymuj stopę detaliczną gładką, unikaj twardego kontaktu z metalowymi przedmiotami (takimi jak wieszak na ubrania, guzik i zamek błyskawiczny).

(PL)Nazwa Komponentu:

(PL)Prasowanie na Sucho:

1.Proszę uruchomiłem żelazko, należy sklasyfikować ubrania zgodnie z etykietą prania, ponieważ żelazko szybciej się nagrzeje niż ostygnie. Ubrania (takie jak bawełny syntetyczne, jedwab itp.) o niższej temperaturze prasowania należy najpierw wyprasować, a następnie wyprasuj ubrania (takie jak wełna, bawełna, len itp.) o wyższej temperaturze prasowania.
2.Stań na żelazko i obróć pokrętło termostatu w pozycji MIN.
3.Podłącz żelazko i wybierz temperaturę, obracając pokrętło termostatu. Poczekaj, aż zgaśnie kontrolka zasilania, że osiągnięto wymaganą temperaturę.

(PL)Rodzaj Tkaniny i Forma Pokrętła Termostatu:

Uwaga: ☞ Należy pamiętać, że ☞ na etykiecie oznacza ten artykuł nie może być prasowany.		
Instrukcja na Etykiecie	Rodzaj Tkaniny	Pokrętło Termostatu
	Nylon Jedwab	MIN
	Wełna	
	Bawełna	
	Len	MAX

Uwaga: Jeśli tkanina składa się z różnych rodzajów włókien, zawsze wybierz najniższą temperaturę prasowania ze składu tych włókien.

(PL)Po Prasowaniu:

Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

(PL)Czyszczenie i Konserwacja:

Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozwól żelazku wystarczająco ostygnąć.
1.Wytrzyj stopę żelazka wilgotną szmatką i nieściernym (płynnym) środkiem czyszczącym.
2.Jeśli włókno jest przylepione do stopy, użyj wilgotnej szmatki z octem, aby wytrzeć stopę.
3.Nigdy nie używaj silnego kwasu lub zasad, aby uniknąć uszkodzenia stopy.
4.Ustawić żelazko na stopie i pozwól mu wystarczająco ostygnąć, a w międzyczasie wylej pozostałą wodę ze zbiornika.

(SK)Špecifikácia:

Model:SI-DM-2001 / SI-DM-2001-1
Funkcie: Suché žehlenie
Hodnotené parametre: AC220-240V 50/60 Hz 1200 W
Typ tkaniny: nylon, hodvab, vlna, bavlna

(SK)Bezpečnostné inštrukcie:

Pri používaní žehličky by ste mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia:

1.Uistite sa, že použitý výkon zodpovedá výkonu uvedenému na štítku s parametrmi.
2.Žehličku používajte iba pre zamýšľané účely podľa pokynov v návode na použitie.
3.Ak sporadicky používate v blízkosti detí, je nutný prísny dohľad. Nenechávajte žehličku bez dozoru, pokiaľ je zapojená alebo na žehliacej doske. Pri styku s horúcimi kovovými časti, horúcej vody alebo pary môže dôjsť k popáleniu.
4.Žehličku uchovávajte mimo dosahu detí.
5.Odpojte žehličku od elektrickej siete pred:
1) Čistením
2) Naplnením vodou alebo vyprázdnením nádrže na vodu
3) Hneď po použití.
6.Nikdy nepoužívajte žehličku s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou alebo po jej páde alebo poškodení. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte žehličku, odovzdajte ju kvalifikovanému servisnému technikovi na kontrolu a opravu.
7.Nedovoľte, aby sa kábel dotýkal horúcich povrchov.
8.Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neponiežajte žehličku do vody ani iné kvapaliny.
9.Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
10.Keď pripojíte žehličku k sieťovej napájacej, nenechávajte ju bez dozoru.
11.Pred plnením nádrže na vodu vo vodu, zastrčte zásuvka musí byť odstránený zo zásuvky.
12.Žehličku sa musí používať a uvádzať na stabilný povrch.
13.Pri umiestnení žehličky na stojan, skontrolujte, či je povrch, na ktorom je umiestnený stojan je stabilný.
14.Ak je žehlička kvapa a ukazuje zjavné známky poškodenia alebo netesnosť, nepoužívajte žehličku.

(SK)Upozornenie pre prvé použitie:

1.Žehlička bola namazaná a v dôsledku toho môže žehlička pri prvom zapnutí mierne fajčiť. Pri kotlikej chvíli to prestane.
2.Pred prvým použitím odstráňte akékoľvek zo žehliacej dosky všetky nálepky alebo ochranné fólie. Vyčistite žehliacu dosku mäkkou handričkou.
3.Udržujte žehliacu dosku hladkou, vyhnite sa tvrdému kontaktu s kovovými predmetmi (ako je stojan na oblečenie, gombík a uzáver)

(SK)Názvy časti:

(SK)Suché žehlenie:

1.Pred spustením žehličky roztriediť bielizeň podľa inštrukcií na štítku údržby. Preto je rýchlejší žehličku zahriať než nechať vychladnúť, začíname žehlením bielizne s nižšou teplotou žehlenia (ako je syntetická textília, hodvab, atď.) A potom bielizeň s vyššou teplotou (ako je vlna, bavlna, atď.)
2.Stojte na žehličke a otočte ovládací kotúčom termostatu do polohy MIN.
3.Zapojte žehličku a vyberte teplotu termostatu otáčaním kotúča termostatu. Počkajte, kým nerozsvieti kontrolka ukazujúca, že bola dosiahnutá požadovaná teplota.

(SK)Tabuľka druh tkaniny a ukazovateľ termostatu:

Pozor: ☞ Upozorňujeme, že táto značka ☞ na štítku znamená že tento produkt sa nemôže žehliť.		
Inštrukcia na štítku	Druh tkaniny	Ukazovateľ termostatu
	Nylonové hodvab	MIN
	Vlna	
	Bavlna	
	Len	MAX

Upozornenie: Ak tkanina pozostáva z rôznych druhov vláken, vždy vyberte najnižšiu teplotu žehlenia zo zloženia týchto vláken.

(SK)Po žehlení:

Odpojte sieťovú zásuvku.

(SK)Čistenie a údržba:

Pred čistením odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte žehličku dostatočne vychladnúť.
1.Žehliacu dosku utrite vlhkou handričkou a nečistiacim (tekutým) čistidlom.
2.Ak je vlákno zlepených do žehliacej dosky, utrite žehliacu dosku vlhkou handričkou s octom.
3.Nikdy nepoužívajte silné kyseliny alebo zásady, aby nedošlo k poškodeniu žehliacej dosky.
4.Umiestnite žehličku na dosku a nechajte ju dostatočne vychladnúť a medzitým vylejte všetku zostávajúcu vodu z nádrže.

(HU)Tulajdonság:

Modell:SI-DM-2001 / SI-DM-2001-1
Funkciók: Szárazvasaló
Névleges paraméter: AC220-240V 50/60Hz 1200W
Szövet típus: Nylon, selyem, gyapjú pamut, len

(HU)Biztonsági Utasítások:

**Minding kérnek az alapvető biztonsági óv